TOSHIBA

Leading Innovation >>>



東芝『『『保温釜』家庭用

取扱説明書

お料理メニュー付

形 名 1.OL タイプ

RC-10RH

1.8L タイプ

RC-18RH



日本国内専用 Use only in Japan

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

このたびは東芝 IH 保温釜をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ●取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られる所に必ず保管してください。

「安全上のご注意」「お願い」(2~4ページ)を必ず読んで、正しく安全にお使いください。

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
お願い	
各部のなまえ	5
- 準備のしかた	6
おいしいご飯のコツ	7
白米/無洗米の炊きかた・すしめし	8
早炊きのしかた	10
保温について(再加熱)	11
予約炊飯のしかた	12
いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ	14
お料理メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
調理のしかた	18
パン・ケーキ	,20
温泉卵・豆腐	21
お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
煮沸クリーニング	22
うまくできない/故障かな?	23
エラー表示	26
仕様	26
保証とアフターサービス	27
保証書······	28

	炊飯容量と炊飯時間の目安 8,10	,15
ク	蒸気口をはずす/付ける	22
イ	内ぶたをはずす/付ける	22
ツク	時計の合わせかた	13
ク検索	停電したとき	26
索	リチウム電池の消耗	24
	ご相談センター	27

安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

■ 記載事項を守らない使いかたで生じる危害や損害の程度を、区分して説明しています。

「死亡」や「重傷」を負う 可能性が想定される内容

注意 「傷害」や|家屋・家財はとい頂吉」 が発生する可能性が想定される内容 「傷害」や「家屋・家財などの損害|

■ お守りいただく内容を、区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容



「指示を守る」内容



「注意をうながす! 内容

火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために



異常・故障時にはすぐに使用を 中止する

すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店または東芝生活家電ご相談セ ンターに点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- ■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からこげくさいにおいがする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきが ある。
- ●内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- 炊飯中·調理中、底部のファンが回ってい ない。



分解・修理・改造をしない

修理はお買い上げ の販売店または、 東芝生活家電ご相 談センターにご相 談ください。





吸・排気口やすきまに 異物を入れない

特にピンや針金などの金属物





水につけたり、 水をかけたり しない





子供だけで使わ せたり、幼児の 手の届く所で使 わない



電源プラグ・コード・コンセントは正しく扱う



- 交流 100V・定格 15A 以上のコ ンセントを単独で使う (延長コードを使用しない)
- 電源プラグは根元まで確実に差し 込む



● ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない



●傷んだコードや電源プラグ、コン セントの差し込みがゆるいときは 使わない



● 電源プラグのほこりは、定期的に 取り除く





● コードを傷付けない、無理に曲げ ない、引っ張らない、ねじらない、 束ねない、高温部に近づけない、 重いものをのせない、挟み込まな い、加工しない

火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために



蒸気口は高温です 手や顔を近づけない

特に乳幼児にはご注意ください。





炊飯中はふたを開けたり、本体 を動かしたり、持ち運ばない



本書に記載以外の用途には 使わない

蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼ れによるやけど・けがの原因になります。

《使用してはいけない調理例》

- クッキングシート・アルミ箔・ラッ プ・あく取りシート・豆類など、蒸 気出口をふさぐようなもの。
- ●豆類・ジャムなど、ふきこぼれやす い調理。
- 食材をポリ袋に入れて保温釜で加熱 する調理。

A 注意

けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

電源プラグ・コードの取り扱い



● コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う



● 電源プラグを持ってコンセントか ら引き抜く



安全にお使いいただくために



● 心臓用ペースメーカーをお使いの 方は、医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカーに影 響を与えることがあります。



- 専用の内釜以外は使わない
- 電源プラグや他の電気機器に蒸気 を当てない キッチン用収納棚などをお使いのと きは特にご注意ください。



● 使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く

やけど・けがを防ぐために



● 使用中や使用後しばらくは、内ぶ た・内釜・蒸気口・放熱板などの高 温部に触れない



- お手入れは本体が冷えてから行う 蒸気口には熱い湯がたまっているこ とがあります。
- ♪ ふたを開けるときは、蒸気に注意 する



- ●本体を持ち運ぶときは、フックボ タンに触れたり、ハンドルを持っ て振らない
- 炊飯中はハンドルを立てない

こんな所で使わない



- 水のかかる所や、火気の近く
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
- 壁や家具などの近く キッチン用収納棚に置くときは、蒸 気がこもらないようにしてください。
- アルミシートや電気カーペットの上 アルミシートなどが発熱することが あります。
- ふたが完全に開かない所 やけど・破損の原因になります。

(つづく)

安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

ふきこぼれを防ぐために



おかゆ・玄米は水が多いため、 白米・早炊きコースで炊かない おかゆは〈おかゆ〉コース、玄米は 〈玄米〉コースで炊いてください。



● 水位目盛より水を増やしすぎない 目盛に対して 2mm 以内が目安です。



● 蒸気口を確実に取り付ける

お願い

(故障や誤動作を防ぐためにお守りください)

紙・布・じゅうたん・ビニール袋などの上に 置かない

吸・排気口がふさがれて、エラー表示が出て止ま る原因になります。

直射日光が当たる所・油などが飛び散る所に 置かない

変色・変形の原因になります。

空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因になります。

内釜をガス火にかけたり、IH 調理器などに使 わない

変形や変色し、故障の原因になります。

本体や本体のまわりは清潔にして使用する

機能を維持するための吸・排気口などから、ほこ りや虫が入ると故障の原因になります。

水滴・異物は必ずふき取る

内釜の外面や温度センサー(2ヶ所)、内ぶたパッ キンなどに異物が付いたままで使うと、うまくご 飯が炊けなかったり、故障の原因になります。

ふた、特に蒸気口にふきんなどをかけない

蒸気がこもって、ふた・蒸気口・操作部の変形・ 変色や故障の原因になります。

磁気に弱いものを近づけない

キャッシュカード・自動改札定期券・カセットテ ープなどは、記憶が消えることがあります。 テレビ・ラジオ・電話などは、雑音が入ることが あります。

本体を落としたり、割れ・がたつきが生じた ときは、使用を中止する

販売店に点検・修理を依頼してください。

内釜内面のフッ素樹脂加工の傷付き・はがれを防ぐため、次のような使いかたをしない

傷・塩分・酸・洗剤にご注意!

- ●食器を入れて洗いおけとして使わない。
- ●たわし類・食器洗い乾燥機で洗わない。






- ●クレンザー・漂白剤などで洗わない。 (台所用中性洗剤で洗う)
- 炊込みご飯は保温しない。 (調味料を使ったらすぐに洗う)
- ●酢を使わない。
- ●しゃもじで強くこすらない。ザルでたたかない。
- ●金属製のおたま・泡立て器類を使わない。

で使用によりフッ素樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。 安心してお使いください。


各部のなまえ

初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・蒸気口・ 付属品を洗ってください。(22ページ)



操作部

炊飯、切キーに凸マークと、各キーの近くに点字が付いています。



■電源プラグを抜いているときには、内蔵のリチウム電池で表示部の 時計を動かします。(リチウム電池が消耗したら……24ページ)

コースキーを1回押すと、 5秒後に自動で保温になり ます。

準備のしかた

基本的な手順

お米を計る









- 付属の計量カップで計ります。 すりきり 1 カップ=約 180ml (約 1 合)
- 料理用の計量カップ (200ml) や計量米び つでは、誤差が出ることがあります。

お米を洗う






水が澄むまで手早く

①最初にたっぷりの水を加えてさっとかき混 ぜ、すぐに水を捨てます。

- ②「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄むま でくり返す。
- 内釜でお米を洗えます。 (泡立て器などは使わない)


水加減する



水位目盛を選び、お米のカップ数まで

- 白米を炊くときは「白米」の水位目盛に合わ せます。(その他の水位目盛…9.14ページ)
- お米は平らにならし、水平な場所で合わせます。
- お好みにより、水の量を増減してください。 水を少なくするとかために、多くするとやわ らかめになります。

異物・水滴をふき取る




異物・水滴が付いていると、うまく炊けない・ ふたが閉まらない・蒸気もれなどの原因にな ります。

左図の箇所を確認してください。

内釜をセットしてふたを閉め、 電源プラグを差し込む





- お米を浸す必要はありません。 (炊飯キーを押すと自動で浸します)
- 内ぶたと蒸気口を付け忘れないでください。

《コードの収納》

- ●コードは少し引いてから戻すと巻き込まれま す。コードのねじれを直してから巻き取って ください。
- → 白米 / 無洗米の炊きかた … 8ページ
- ➡予約炊飯のしかた …… 12ページ
- ➡早炊きのしかた ………… 10ページ
- ➡いろいろなご飯の炊きかた … 14ページ
- ●「保温をやめてすぐに炊くとき」や「連続して炊くとき」は、庫内や内ぶたを人肌程度に冷ましてから炊 飯してください。

おいしいご飯のコツ

お米は付属の計量カップで計る



計量カップを振って計るとお 米が多く入るので、振らずに すりきりで計ってください。

|水が澄むまで、手早くやさしく洗米

- ヌカくさくなるので、ゆっくり洗ったり、 お湯を使って洗わないでください。
- ●お米を割らないように、お米どうしを軽く すり合わせるようにやさしく洗いましょう。 (割れ米はべちゃつきの原因)

お好みにより、水の量を増減

● 目盛に対して 2mm 以内を目安に増減。 多すぎるとふきこぼれたり、少なすぎ、 るとうまく炊けないことがあります。

お米の種類	水加減
新米	目盛より少なめ
胚芽米	目盛通り
古米 梅雨どき以降 麦ご飯	目盛より多め

●銘柄や産地、保存によってお米の状態は異 なりますので、お好みで水の量を調整して ください。

|炊き上がったら、すぐにほぐす

●ご飯の固まりやべちゃ つきを防ぎます。



保温時間は短く

- 保温は 24 時間まで。
- ●「保温が長くなりそうなとき」「少量のご飯」 「炊込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍 保存をおすすめします。

お米について

- ●精米日付が新しく、2 週間~ 1ヶ月くらい で食べきれる量を買いましょう。
- ●お米は涼しく暗い所に保存し、密閉容器な どに入れて酸化を防ぎましょう。

お米のザル上げ放置はしない

■ 洗米後のザル上げ 放置は避けましょう。 お米にヒビが 入ってご飯が べちゃつくよ!



炊飯に適さない水

硬度の高い ミネラル




pH9以上 アルカリ イオン水

ぱさつき かたいご飯

\ べちゃついたご飯

水の温度は30℃以下

水温が高いと、うまく炊け ない・においの原因になり ます。





使用後はすぐにお手入れ

汚れたままにして おくと、においの原 因になります。洗 った後は水分をふ き取ってください。

保温を切ったら、 ご飯を入れたまま にしない。 (においの原因)

内ぶた・蒸気口・ 内釜を洗って 清潔に保ちましょう



白米/無洗米の炊きかた・すしめし

やわらか・ふつう・しゃっきり の3コースあります。

炊きわけ) で かたさを選ぶ



●〈白米〉〈無洗米〉が選択されてい るときに選べます。

〈炊込み〉などが選択されて いるときは選べません。

●〈やわらか〉〈ふつう〉〈しゃっきり〉 は記憶されるので、同じ場合は省 略できます。

■ 無洗米を使うとき



で〈無洗米〉に設定する



コースキーを押すたびに、保温→ 白米→無洗米→炊込み…の順で選 択が変わります。

表示部に◀が表示して5秒経つ と、自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて押 してください。

白米を使うときは、〈白米〉に を合わせ直します。

を押すと、炊飯を開始

- 〔炊飯ランプ〕が点灯。
- むらしになると〔炊飯ランプ〕が 点滅し、炊き上がりまでの残時間 を表示。(13~15分)

ブザーが鳴ったら、炊き上がり(自動で保温)



プ すぐにご飯全体をよくほぐす

● 保温は 24時間までにしてください。

●〔保温ランプ〕が点灯し、保温経 過時間を 1時間単位で表示。

〔 1: 時間を表す〕

使用後は 切キーを押して、電源プラグを抜く

■炊飯容量(カップ)

MAKU = (/J / / /			
	白米・無洗米	すしめし	
1.0L タイプ	$0.5 \sim 5.5$	1 ~ 5.5	
1.8L タイプ	1~10	2~10	

■炊飯時間の目安

やわらか	ふつう	しゃっきり	すしめし	
60~75分	50~65分	40~55分	50~65分	
〈無洗米〉を選んだときは、5分ほど長くなります。				

白米/無洗米は3種類のかたさから選べます

■お好みで

やわらかめ 🗲 かため

やわらか

やわらかく ほんのり甘いご飯 (古米におすすめ) ふつう

かたさと粘りの バランスがよいご飯 しゃっきり

しゃっきりと 歯ごたえのあるご飯 (新米におすすめ)

■お米の銘柄 栽培条件などによりお米の質は変わりますので、目安としてご覧ください。

かたい炊き上がりになりやすい米 やわらか

ふつう

粘りがでやすい米 しゃっきり

きらら397 ほしのゆめ つがるロマン 日本晴 など

コシヒカリ ヒノヒカリ ひとめぼれ あきたこまち 魚沼産コシヒカリ ミルキークイーン など

お米の銘柄がわからないときや、この図にないお米の銘柄は〈ふつう〉でお試しください。

お好みのご飯に炊けないときは

やわらかいとき → 水を少なめにしたり、〈しゃっきり〉で炊いてください。 → 水を多めにしたり、〈やわらか〉で炊いてください。 かたいとき

● 水加減は、水位目盛に対して 2mm 以内を目安に増減してください。

無洗米は…

- 水を入れたら底からかき混ぜて、お米と水をなじませてください。白く濁るときは、1~2回すすいでく ださい。(うまく炊けない、きついこげ、ふきこぼれを防止)
- 水位目盛は「無洗米」に合わせて、コースキーで〈無洗米〉に設定して炊飯してください。

すしめしは・・・ 次のように水位目盛やコースを合わせます(詳しい作りかた…17ページ)

- 白米を使うとき …… 水位目盛「白米すし*」、コース〈白米〉、炊きわけ〈ふつう〉
- 無洗米を使うとき … 水位目盛「無洗米すし*」、コース〈無洗米〉、炊きわけ〈ふつう〉

*:それぞれ片側のみの表示

雑穀類を混ぜるとき…

- 炊きわけは〈やわらか〉をおすすめします。その他、お使いの雑穀類の説明書もご覧ください。
- 雑穀類を炊いた後は特に蒸気口が汚れやすいので、必ず蒸気口の中を洗ってください。

|水に浮くような雑穀類を混ぜるときは 2 ~ 3 時間浸して、**雑穀類が沈んでから炊飯**してください。 |炊飯量は少なめにします。【3 カップまで(1.0L タイプ)、5 カップまで(1.8L タイプ)】 (蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・変形・破損の原因)

早炊きのしかた

白いご飯を早く炊きたいときにお使いください。少しかために炊き上がります。 〈白米〉と〈無洗米〉の早炊きができます。かたさの「炊きわけ」はできません。

■炊飯時間の目安

〈白米〉早炊き	〈無洗米〉早炊き
24~35分	29~40分

■炊飯容量(カップ)

	早炊き	
1.0L タイプ	0.5 ~ 4	
1.8L タイプ	1~6	



●〈白米〉〈無洗米〉が選択されてい るときに、早炊きができます。

/〈炊込み〉などが選択されて いるときは、早炊き操作を受 ∖け付けません。

● むらしになると(早炊きランプ) が点滅し、炊き上がりまでの残時 間を表示。(9分)

■ 無洗米を使うとき



コースキーを押すたびに、保温→ 白米→無洗米→炊込み…の順で選 択が変わります。

表示部に◀が表示して5秒経つ と、自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて押 してください。

白米を使うときは、〈白米〉に を合わせ直します。

早炊きは… 白いご飯を炊くときに使用

- 炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、や や水っぽい炊き上がりになることがあります。気になるときはあ らかじめお米を浸したり、保温になってからもしばらくむらしてく ださい。
- 次のような早炊きはしない。 炊込みご飯/玄米/おかゆ/おこわ/白米:無洗米以外のお米

最大炊飯量

4カップまで(1.0Lタイプ) 6カップまで(1.8Lタイプ)

● 表示部に ◀が表示して 5 秒間どのキー

保温について

ご飯が炊き上がると自動で保温になります。



保温経過時間を (1) 時間単位で表示

[九 : 時間]

- おいしく保温するために、使用条件によって保温温 度を自動でコントロール。
- 保温をやめるときは、切キーを押す。
- 内釜を取り出すと、自動的に切になります。

■次のような保温をしない(におい・変色の原因)

- ・24時間以上の保温
- ・白米以外の保温(炊込みご飯、発芽玄米、おかゆなど)
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・冷えたご飯の保温

保温中に表示が点滅したら、切キー を押してご飯を取り出してください。



/ 25 時間以降 \ 点滅

- ■ご飯を入れたまま、保温を切らない(においの原因)
- ※ご飯の温度がぬるい場合やにおいがする場合は、23ページを確認したうえ、25ページに従って保 温設定の変更をしてください。

保温のコツ

- ご飯を中央に寄せると、べちゃつきや乾燥がやわ らぎます。
- 保温中のご飯のべちゃつきが気になるときは、ご 飯粒が内釜側面に残らないようにしてください。 また、ときどきご飯を混ぜてください。

保温中に 現在時刻を見たいとき

保温中に ② を押す

●押している間のみ、現在時刻を表示。

切状態から保温にしたいとき



□-ス)を 1 回押し、

◆を〈保温〉に合わせる



5 秒後、自動で保温



も押さないと、自動で保温になります。

保温中のご飯を 〈再加熱〉して温かくしたいとき

保温中のご飯をほぐして、ふたを閉める



○炊飯 を押して、再加熱を開始 (9 分間)

➡ ブザーが鳴ったら終了(保温に戻る)

● 再加熱中は、〔保温ランプ〕が点滅し、完了ま での残時間を表示。

《再加熱を途中でやめるとき》

炊飯キーを押すと、保温に戻る

- 次のような再加熱はしない。
- ・再加熱をくり返す(乾燥、黄ばみの原因)
- ・冷えたご飯の再加熱 (においの原因)
- ご飯の量が多すぎると十分に温まりません。 (内釜の半分以下を目安に)

予約炊飯のしかた

設定した時刻に炊き上がります。

2 通りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用と夕食用などとして使い分けできます。 14時間以上の予約や、炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類の予約はしないでください。

· 準	現在時刻が合っているか確認する	● 現在時刻がずれていると、予約時刻に炊き上がりません。
備	内釜を本体に入れて、ふたを閉める	内釜を入れないと、予約できません。
作	1 炊きたいものに合わせて □-ス や 炊きわけ で 炊飯コースを設定する	 ◆〈白米〉〈無洗米〉〈玄米〉〈おかゆ〉の予約ができます。 ● 玄米・おかゆは必ず炊飯コースを合わせてください。 (他の炊飯コースで炊くと、)ふきこぼれ・やけどの原因
	2 (次上り) を押す 予約時刻に変わる 表示 予約1	予約キーを押すたびに(予約1)と(予約2)の表示が変わる。
	3 時 分 で炊き上がり時刻にする 時計は24時間表示 朝7時 7:00 夜7時 19:00 【朝 7:30 に炊き上がる例】	 10分単位で設定できます。 時・分キーは、押したままでいると早送りになります。 予約時刻を記憶するので、同じ予約時刻のときは、省略できます。
	4 次飯 を押す 予約完了 点灯 消灯 次飯 ネタート 予約時刻になると炊き上がる	 炊き上がるまで予約時刻を表示。 炊飯が始まると、炊飯ランプが点灯。(炊き上がるまで点灯のまま) 炊飯キーを押さないと「♪ピッピッピッピッ」とお知らせ。 (予約が完了していません)

予約を取り消すとき 操作を間違えたとき



〈玄米〉〈おかゆ〉の予約を設定し直すときは、 再度炊飯コースも選び直してください。

■ 予約できるメニュー

● 「× | は予約炊飯しないでください。(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

白米	無洗米	玄米	おかゆ	発芽玄米	雑穀類	炊込み
0	0	0	0	×	×	×

予約時間

- 14 時間以上の予約はしないでください。 (夏場は8時間まで) 長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になり
- 1~2時間以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。

■ 〔予約 1〕と〔予約 2〕の使い分け

● 2 通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…〔予約1〕 6:30 夕食用に…〔予約2〕19:00

(○^{炊上り})を押すたびに〔予約 1〕 ⇔〔予約 2〕 に なるので、予約時刻を合わせ直す手間が省けます。

予約中に 現在時刻を見たいとき

予約中に ② を押す

● 押している間のみ、現在時刻を表示。

→ 同時に

炊き上がりまでの時間を 音の組み合わせでお知らせ

♪ピピッ:始めと終わりの合図 ♪ピロロ:5時間、♪ピッ:1時間 (1時間未満は1時間にくり上げ)

お知らせ

- ご飯がやわらかめに炊き上がるときは、お好みにより水を少なめにしてください。
- 予約炊飯ではお米のデンプン質が沈澱するため、底のご飯がうっすらときつね色になることがあります。 気になるときは、お米をよく洗うとやわらぎます。
- 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが 10 分ほど遅れる場合があります。

時計の合わせかた 時計は24時間表示(夜12時…0:00/昼12時…12:00)

- 電源プラグを差し込み、②を押す 表示が点滅。
- (時間分)**で時刻を合わせる**

押したままでいると早送りになります。

(②) を押すと完了

- 炊飯・保温・予約・調理中は、時計合わせ できません。
- 時・分キーの操作音は次のようになります。

○時 ……… ♪ピロロ

12時 ……… ♪ピロロ、ピロロ

10分ごとに … ♪ピー 00分 ……… ♪ピロロ

表示の点滅が止まる。

ゆ

いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ

炊きたいものに合った、「水位目盛」と「炊飯コース」を選んで炊飯します。

| 具や調味料を入れるとき …… 16ページ|

炊込みご飯

「五目ご飯 | → 16ページ

コース 水位目盛 お米 炊込み 白米 白米

作りかたのポイントは「具や調味料を入れるとき」を ご覧ください。(16ページ)

炊飯量: 4カップまで(1.0Lタイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)

炊きおこわ

「赤飯 | → 16ページ

コース 水位目盛 お米 もち米 炊込み おこわ うるち米

もち米2 カップに対し、うるち米1 カップの割合で炊い てください。(もち米だけで炊くとやわらかくなります) その他、作りかたのポイントは「具や調味料を入れる とき | をご覧ください。(16ページ)

玄米ご飯 「玄米の炊込みご飯」→ 17ページ

コース	水位目盛	お米
玄米	玄米	玄米

玄米コースは白米に比べて時間をかけて炊飯します。

●お米を洗った後、すぐに炊飯できます。

分づき米ご飯

コース	水位目盛	お米
発芽玄米	白米	分づき米

炊飯量: 4 カップまで (1.0L タイプ) 8 カップまで(1.8Lタイプ)

発芽玄米ご飯

コース	水位目盛	お米
発芽玄米	白米	発芽玄米 白米

おすすめ割合:白米2カップ・発芽玄米1カップ

炊飯量: 4カップまで(1.0Lタイプ) 8 カップまで(1.8L タイプ) ●〈発芽玄米〉コースは、発芽玄米を炊くコースです。 玄米を発芽させるコースではありません。

おかゆ

コース	水位目盛	お米
おかゆ	全がゆ 5分がゆ	白米

必ずコースを〈おかゆ〉に合 わせて炊いてください

他のコースで炊くと、ふきこ ぼれ・故障の原因になります。

5分がゆは全がゆより水分の多いおかゆになります。

- お米は白米を使ってください。玄米ではうまくできません。
- 塩などの味付けは炊き上がってから。(初めから入れるとうまく炊けないことがあります)
- 米質・水量・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が流れ出ることがあります。

○「七草がゆ」などは、初めから青菜を入れない。

ゆでた青菜を炊き上がった後に加えます。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因)

炊飯コースの設定のしかた

※〈炊込み〉〈玄米〉〈発芽玄米〉〈おかゆ〉コースは記憶され ませんので、炊飯のたびにコースを設定してください。



コースキーを押すたびに、保温→ 白米→無洗米→炊込み…の順で選 択が変わります。

表示部に◀が表示して5秒経つ と、自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて押 してください。

かたさの炊きわけ、早炊きはでき ません。

- ●〔炊飯ランプ〕が点灯。
- むらしになると〔炊飯ランプ〕が 点滅し、炊き上がりまでの残時間 を表示。(10~15分)

■炊飯容量(カップ) 〔 〕は具を入れるときの最大量

を押すと、炊飯開始

		炊込み	炊きおこわ	玄米	発芽玄米・分づき米	全がゆ	5 分がゆ
1.0	Lタイプ	1~4	2~4	1~4 (3)	1~4 (3)	$0.5 \sim 1.5 (1)$	0.5 ~ 1 (0.5)
1.8	Lタイプ	2~6	3~6	1~8 (6)	2~8 (6)	1~3 (2)	0.5 ~ 1.5 (1)

■炊飯時間の目安

炊込み	炊きおこわ	玄米	発芽玄米	おかゆ
50~60分	50~60分	115~120分	55~65分	65~80分

■保温と予約炊飯 「× | は保温や予約炊飯をしないでください。(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

	炊込み	炊きおこわ	玄米	発芽玄米	分づき米	おかゆ
保 温	×	×	×	×	×	×
予約炊飯	×	×	0	×	×	0

お願い

●「ふきこぼれ」「うまく炊けない」を防ぐために、設定を守って炊いてください。 特に早炊きはしない。(ふきこぼれ、異物の詰まりによる変形・破損の原因)

お料理メニュー

- お米の計量は付属のカップで。(1カップ=約180ml/約1合)
- ◆大さじ 1 = 15ml、小さじ 1 = 5ml です。

五目ご飯

材料(4人分)

米…………3カップ にんじん………60g ゆでたけのこ………60g 干ししいたけ……… 2枚 鶏むね肉………60g 油揚げ…… 20g(約1/2枚) 酒 ……… 大さじ3

塩 ……… 小さじ 1 A しょうゆ … 大さじ 1 即席だしの素

······ 小さじ 1/2 しいたけのもどし汁

米は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に30分浸す。

4 カップまで(1.0L タイプ)

6 カップまで(1.8L タイプ)


炊込みご飯

干ししいたけはもどしてせん切 ∠ りに、油揚げは熱湯をかけてせ ん切りにする。にんじんはせん 切りに、ゆでたけのこは薄切り に、鶏肉は細かく切る。

浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。Aを加え、「白米」 の水位目盛3までしいたけのも どし汁と水を入れてよく混ぜ合 わせる。



米の上に切った具をリング状に のせ、ふたを閉める。



- コースキーで〈炊込み〉を選び、 炊飯キーを押す。
- 6 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

炊きおこわ

4 カップまで (1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)

米の上に煮たささげをリング状 にのせ、ふたを閉める。

5 コースキーで **〈炊込み〉**を選び、 炊飯キーを押す。

保温になったら全体をふんわり ほぐす。

赤飯

材料(4人分)

もち米……… 2カップ 米(うるち米)…… 1カップ ささげ(またはあずき)50g

※もち米だけではやわら かすぎるので、もち米 2カップに対し、うる ち米 1 カップの割合で 炊いてください。

米は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に2時間浸す。

すさがはたっぷりの水でゆで、沸 とうしたら湯を捨てる。新しい水 を入れ、弱火でかために煮て、さ さげと煮汁に分けて冷ます。

浸した米をザルに上げ、内釜に米 を入れる。冷ましたささげの煮汁 を加え、「おこわ」の水位目盛3 まで水を入れてよく混ぜ合わせる。

具や調味料を入れるとき「炊込みで飯のポイント」

- 最大炊飯量を守る。(15ページ)
- たっぷりの水に約30分程度浸す。(おこわ・玄米は2時間程度)
- 浸した後は、ザルに 上げて水気を切る。(ザル 上げ後、放置しない)
- 調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混ぜる。
- 具は …小さめに切る
 - …米 1 カップ当たり 70g まで(乾燥豆は 30g まで)
 - …お米に混ぜない(リング状にのせる)

※白米・無洗米:〈炊込み〉コース

玄米・発芽玄米・おかゆ:それぞれの炊飯コース

○ 青菜は初めから入れない。ゆでた青菜を、炊き上がった後に加 えます。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因)

- 保温はしない。(ご飯の変 色・内釜腐食の原因)
- 早炊き・予約炊飯はしない。 (うまく炊けない、腐敗 の原因)
- ●市販のレシピの材料配合 で炊いたり、水以外のもの (トマトジュースなど) で 炊いた場合、うまく炊け ないことがあります。

玄米の炊込みご飯

材料 (4人分)

玄米………… 3 カップ れんこん……50g ごぼう......30g ゆでたけのこ……50g 酒 ……… 大さじ 1 塩 ······· 小さじ ²/3 しょうゆ … 大さじ 1 みりん …… 大さじ 1

- 玄米はさっと洗い、ゴミやもみ がらを取り除き、たっぷりの水 に2時間浸す。
- れんこんは皮をむいていちょう 切り、ごぼうはささがきにし、 共に水につけてあくを抜く。
- **3** たけのこは薄切りにする。
- 浸した玄米をザルに上げ、内釜 に玄米を入れる。A を加え、「玄 米」の水位目盛3まで水を入れ てよく混ぜ合わせる。
- 米の上に2と3をリング状に のせ、ふたを閉める。

玄米の炊込みご飯

3 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで (1.8L タイプ)




- コースキーで〈玄米〉を選び、 炊飯キーを押す。
- 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

すしめし

材料(4人分)

米………3カップ 合わせ酢(混ぜておく) 酢 ……… 大さじ 6 砂糖 … 大さじ 2 1/2 塩 …… 小さじ 1 1/2 米は水が澄む まで手早く洗 い、「白米すし」 の水位目盛3 まで水を入れ、 ふたを閉める。



- コースキーで〈白米〉、炊きわ けキーで〈ふつう〉を選び、炊 飯キーを押す。
- 2 酢水を含ませたふきんですしお けをふき、炊き上がったご飯を すしおけに移す。
- 合わせ酢をご飯にまんべんなく かけ、ご飯を切るように混ぜる。 うちわであおいでご飯につやを 出す。
 - ※内釜で合わせ酢を混ぜないで ください。

すしめし 5.5カップまで(1.0Lタイプ) 10 カップまで(1.8L タイプ)

Cooking Memo

- ご飯が熱いうちに合わせ酢を混 ぜると、合わせ酢がご飯によく しみ込みます。
- すしおけを使うと、余分な水分 を吸ってくれるため、ご飯がべ ちゃつきにくくなります。
- ●水の代わりに冷ました昆布だし を使うと、うまみが増します。

調理のしかた

▲ 警告

19~21ページに記載していない材料を使ったり、料理を作らないでください。

蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼれによるやけど・けが・故障の原因になります。 また、内釜が腐食したり、においがつくことがあります。

基本的な操作のしかた

【詳しい作りかた …… 19 ~ 21 ページ



で調理コースを選ぶ



● 一定の温度を保つ調理コースです。

〈パン発酵〉……約35℃ 〈焼き〉…… 約115℃ 〈温泉卵〉 ……約70℃ 〈豆腐〉……約75℃

表示部に◀が表示して5秒経つ と、自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて押 してください。

で調理時間を設定する



- 60 分まで 1 分単位で設定できま す。
- キーを押したままでいると早送り になり、10分単位で進みます。

を押して、調理を開始

調理温度になると表示部 の時間が減り始めます。

- ●〔炊飯ランプ〕が点灯。
- ●実際に調理にかかる時間は、調理 温度になるまでの時間の分、設定 時間より長くなります。

ブザーが鳴ったら、でき上がり(自動で切

- ●内釜は熱いので、乾いた鍋つかみなどで内釜を取り出して ください。
- 食品を入れたままにしないでください。

●においがつきやすくなりますの で、お手入れしてください。 においが気になるときは…

煮沸クリーニング(22ページ)

お知らせ

18


- 予約はできません。
- 19 ~ 21 ページの調理時間は目安です。材料や室温などによりでき上がりは変わります。
- 調理用具はプラスチックや木製のものをお使いください。(内釜の傷防止)

シンプル丸パン

最大量 強力粉 200g まで (101/181タイプ)

材料

Α	【強力粉 ····································
	牛乳······ 130ml
	バター(食塩不使用)20g



Aをふるってボウルに入れる。

牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40℃くらい に冷ます。(50℃以上ではイーストが働きません)

1 に 2 を加えて菜箸でさ っくり混ぜ合わせてひと かたまりにし、台の上に 出してつやのある生地に なるまで手で十分にこね る。(約10分)



生地を丸め、とじ目を下 にして油少々(分量外) を薄く塗った内釜に入れ、 ふたを閉める。※丸めた 生地をつぶして少し平た くすると発酵しやすくなります。



《一次発酵》 コースキーで〈パン発酵〉 を選び、分キーで調理時間 45分~50分に設定して、 炊飯キーを押す。



《発酵状態の確認》

ブザーが鳴ったら、発酵状態を確認する。約2倍 にふくらみ、生地の中央に指をさして、穴が戻ら なければ一次発酵完了。

穴が戻る場合は発酵不足なので、発酵時間を追加 する。

《ガス抜き》

生地を上から軽く押さえ て空気を抜く。



《成形》

生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっかり とじ、合わせ目を下にして内釜に入れ、ふたを閉 める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると 発酵しやすくなります。

《二次発酵》

コースキーで〈パン発酵〉を選び、分キーで30 分~40分に設定して、炊飯キーを押す。

10 ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に強 力粉少々(分量外)を茶こしでふり、ふたを閉める。

《焼成》

蒸気口をはずす。**コース**キーで**〈焼き〉**を選び、 分キーで **40 分~ 45 分**に設定して、**炊飯**キーを 押す。

12 ブザーが鳴ったら、鍋つかみなどを使ってパンを取り出す。 エッキン・エー 取り出す。しゃもじを使い片手を添えると、取り 出しやすくなります。

> ※上面にも焼き色をつけたいときは、パンを裏返 し、さらに 10 分焼いてください。

> ※人肌程度まで冷ましてから切ると、パンの断面 がつぶれにくくなります。

Cooking Memo

- ■こね不足や発酵時間が短かかったり、材料が古いとふくらみが悪くなります。
- ●《発酵状態の確認》で、生地がしぼんだ場合は発酵過剰です。次回は発酵時間を短めにしてください。
- 焼き上がった後、パンを取り出さないと上面のべたつきの原因になります。
- ●上面からの加熱がないため、白くてしっとりしたパンになります。

ドーム スポンジケーキ

最大量 薄力粉 120g まで (1.01/1.81 タイプ)

材料

1017
薄力粉120g
ベーキングパウダー小さじ 1/2
卵4個
グラニュー糖100g
バニラエッセンス少々
溶かしバター 30g
牛乳······ 30ml
あんずジャム(裏ごしする)
······ 大さじ4 (80g)
アイシング
A 粉砂糖 50g レモン汁 小さじ 1 1/2
^ レモン汁 小さじ 1 1/2



- 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるって おく。内釜に溶かしバター(分量外)を薄く塗る。
- 乾いたボウルに卵を割り 入れ、グラニュー糖を加 え、泡立て器で軽く混ぜ て湯せんにかけ、卵液の 温度が人肌くらい(約



40℃)になったら、はずしてさらに泡立てる。 ※内釜では泡立てない。

泡立て器を持ち上げると 筋がかけるくらい白っぽ くもったりした状態にな るまで泡立てて、バニラ エッセンスを 2~3滴加 える。



3に1の薄力粉とベーキ ングパウダーを2~3回 に分けて振り入れる。気 泡をつぶさないように、 木べらで切るように粉っ ぽさがなくなるまで混ぜる。



- **5** 溶かしバターと牛乳を**4** へ散らすように全体に振 り入れ、気泡をつぶさな いように手早く混ぜる。
- 6 内釜に5を流し入れ、1~2回たたいて大きな 気泡を抜き、内釜を本体に入れてふたを閉める。
- **7** 蒸気口をはずす。コースキーで〈焼き〉を選び、 分キーで40分に設定して、炊飯キーを押す。
- 8 ブザーが鳴ったら、焼き上がり状態を確認する。 竹串を刺して生地が付いてこなければ焼き上がり。 生地が付いてきたときは、焼き時間を追加する。
- **9** 鍋つかみなどを使って内釜を取り出す。皿をかぶ せて逆さにし、ケーキを取り出して粗熱をとる。
- 10 ケーキの表面にあんずジャムを八ケで塗る。 A を混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めてか らアイシングを上からたらして表面を乾かす。

Cooking Memo

- ●泡立てに使うボウルや泡立て器の、油分・水分をし っかりふき取っておきます。
- ●ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。
- ●でき上がりは上面に焼き色が付きません。上面を底 にしてデコレーションします。
- ●アイシングがかたすぎたり、やわらかすぎるときは、 レモン汁や粉砂糖の量を調整してください。
- ●アイシングの代わりに生クリームやフルーツなどを 飾ってアレンジできます。

温泉卵

水…… 卵がかぶる程度

わさび………適宜

うまだしの作りかた

火を止め、5分ほどおいてこす。

うまだし(下記参照)

材料

内釜に卵を入れ、卵がかぶる程 度の水を入れ、ふたを閉める。 卵-------4個

→ コースキーで 〈温泉卵〉を選び、 分キーで 20分~ 25分に設定 して、炊飯キーを押す。

> ブザーが鳴ったらすぐに卵を取 り出し、ていねいに殻を割って 器に入れ、うまだしをかけてわ さびを添える。



6 個まで (1.0L タイプ)

最大量

Cooking Memo

鍋にだし汁 100ml、みりん小さじ 2、しょう ゆ小さじ 1、塩少々を合わせ、沸とうしたら削 りがつお少々を加えてひと煮立ちさせる。

- ●設定時間を短くするとやわらかめに、長くするとか ためになります。(卵の大きさや温度、水の量などに より、でき上がりは変わります)
- お湯に入れたままにするとかたくなります。
- ●すぐに殻を割らないときは水につけて冷ますことを おすすめします。

やわらか寄せ豆腐

に従ってください

材料

無調整豆乳(大豆固形分8%以上) 500ml にがり…… 分量はにがりの説明書 内釜に豆乳とにがりを入れ、しゃもじなどでムラがないよう に全体をよくかき混ぜ、ふたを閉める。

2 コースキーで〈豆腐〉を選び、分キーで 50 分~ 55 分に設 定して、**炊飯**キーを押す。

ブザーが鳴ったら、固まり具合を確認し、固まったら豆腐を 別の容器に移す。 固まっていないときは、調理時間を追加する。

Cooking Memo

- 調整豆乳ではできません。
- ●スプーンですくって食べるくらいのやわらかさになります。冷蔵庫で冷やすと少しかためになります。 (市販の豆腐のようにかたくなりません。)
- ●豆乳とにがりの種類により、固まり具合は異なります。設定時間を調整してください。

豆乳 500ml まで

お手入れ

汚れたまま使うと、においなどの原因になりますので、常に清 潔にしてください。 内ぶたやパッキン・蒸気口の水分を十分にふき取ってください。

! 注意

お手入れは、必ず電源 プラグを抜き、本体が 冷めてから行う (やけどの原因)

次のものは使わないでください

(変形・腐食・変色・ヒビ・傷の原因)

- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器 内ぶた・蒸気口はアルミ製のため、食器洗 い乾燥機用洗剤で変色することがあります。
- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし・メラミンスポンジなどの傷が付きやすいもの

内釜・内ぶた・蒸気口・しゃもじ・しゃもじ立て・計量カップ


スポンジと台所用中性洗剤で洗う 調味料を入れて炊飯した後、内ぶたを洗わないとサビの原因になります。

本体・温度センサー

かたくしぼったふきんで 異物や汚れをふき取る

- ●丸洗いしない、水をかけない (操作部、ふた)、水を入れな い (庫内)。
- 放熱板パッキンを無理に引っ 張らない。(はずせません)

たふきんでふき取る。



フックボタンのすきま 吸・排気口

綿棒などで異物やほこりを 取る



蒸気口

炊飯の たびに お手入れ

はずす 上方に引っ張る



温度センサーにご飯粒などがこびりついたとき

細かいサンドペーパー(600番程度)で軽くみがき、かたくしぼっ





閉める

カチッと音が するまで回す

内ぶた 炊飯の たびに お手入れ











①内ぶたの凸部をふたの穴に差し込み、 ②ふたをつかむように押し込む

● 内ぶたが付いてないと、ふたが閉まりません。(付け忘れ防止のため)

煮沸クリーニング (1週間に1回程度) においが気になる場合にもお使いください

- **1** 内釜に水を入れる(水位目盛「白米」の] まで)
- 2 ふたを閉めて、早炊きキーを押す ※ [1] 表示が出たら切キーを押し、再度早炊きキーを押す。
- 3 保温になったら切キーを押し、本体が冷めたら内ぶた・ 蒸気口・内釜などの各部をお手入れし、乾燥させる
- 水以外(洗剤など)は絶対 に入れない。
- 連続して煮沸クリーニング しない。
- においによっては、完全に 落ちないこともあります。

うまくできない/故障かな?

● 修理を依頼する前に、一度お調べください。お調べいただいてもわからないときは、東芝生活家 電ご相談センターにお問い合わせください。(27ページ)

ح	んなとき	原因 / お調べいただくこと (参照ページ)
ご飯が	やわらかい べちゃつく ご飯が固まる	 水を少なめにしたり、メニューを〈しゃっきり〉にして炊いてください。 炊き上がったらすぐにご飯全体をほぐして、余分な水蒸気を逃がしてください。 新米は水を少なめにして炊いてください。 炊飯前に浸したり、予約炊飯の場合はやわらかめになります。 お米を強くといだりザル上げ放置すると、お米が割れてべちゃつきます。 お湯や pH9 以上のアルカリイオン水を使っていませんか?
	かたい ぱさつく	●水を多めにしたり、メニューを〈やわらか〉にして炊いてください。●あらかじめお米を浸してから炊いてください。● 硬度の高いミネラルウォーターを使っていませんか?
	こげる ※薄いきつね色のこげ は故障ではありませ ん。	次の場合はこげやすくなります。 ● 洗米が不十分なとき。 ● 浸し時間が長いとき。予約炊飯のとき。 ● 無洗米を炊いたとき。 1 ~ 2 回すすぐとこげがやわらぎます。 ● 胚芽米を炊飯したり、炊込みご飯などで調味料を入れたとき。
	うまく炊けない	 ● 庫内や内ぶたが温かいまま炊飯していませんか?人肌程度に冷ましてから炊飯してください。 ● 早炊きは少し水っぽくなったり、かために炊き上がります。(10ページ) ● 温度センサー(2ヶ所)・内ぶたパッキン・内釜のふちに異物が付いていませんか?(6ページ) ● 内釜が変形したり、内ぶた・蒸気口を付け忘れていませんか? ● 炊飯中に停電があったり、保温になる前に切りませんでしたか?
	炊込みご飯が うまく炊けない	● 具をお米に混ぜていませんか? その他、「具や調味料を入れるとき」(16 ページ)をご覧ください。
保温のご飯が	におう ※においがした場合は 必ず、煮沸クリーニン グをして、お手入れし てからご使用ください。 (22ページ)	 次のような保温をしていませんか? 長時間の保温、炊込みご飯、発芽玄米、白米以外のご飯、冷やご飯、しゃもじを入れたまま 内ぶた・蒸気口・本体が汚れていませんか?(22ページ) 洗米が不十分だったり、長時間の予約炊飯をしていませんか?(13ページ) 保温が途中で切れて、ご飯が入ったままになっていませんか?(25ページ) 保温中に内釜を取り出して戻した、誤って切キーを押した、長時間の停電により電源が切れた 上記の内容を確認したうえ、保温設定の変更をしてください。(25ページ)
	変色する 乾燥する	 ●内ぶたパッキン・内釜のふち・本体の枠の上に異物が付いていませんか? ●内釜の外面・温度センサー(2ヶ所)に異物が付いていませんか? ●蒸気口は確実に付いていますか? ●長時間の保温や再加熱をくり返していませんか? ●少量の保温は底のご飯が乾燥してかたくなることがありますので、ご飯粒を寄せて中央に盛るようにしてください。
	べちゃつく	● 水を少なめにして炊いてから、保温してください。● ご飯粒が内釜側面に残らないように中央に寄せて、ときどきご飯を混ぜてください。
	ぬるい	●召し上がる前に「再加熱」をしたり(11 ページ)、保温設定の変更をして ください。(25 ページ)

うまくできない/故障かな?

こ	んなとき	▶ 原因 / お調べいただくこと (参照ページ)
炊飯・	蒸気がもれる ※炊き上がってから確認 してください。	●内ぶたパッキン・内釜のふち・枠の上に異物が付いていませんか?(6ページ)●内ぶたパッキンが傷んでいたり、内ぶた・内釜が変形していませんか?●内ぶたは確実に付いていますか?(22ページ)
保温	ふきこぼれる	●お米が少なかったり、水が多かったり、洗米が不十分ではありませんか?●おかゆや玄米を白米コースで炊いていませんか?●温度センサー(2ヶ所)に異物が付いていませんか?●蒸気口の中は汚れていませんか?●蒸気口・内ぶたが付いていますか?
	内釜に薄い膜ができる	● オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(デンプン質)が溶けて乾燥したもので、異常ではありません。
	中央部がくぼむ	● 異常ではありません。全体をほぐしてください。
	内ぶたや内釜に水滴が 付いている	りません。
	ふたを開けるとつゆが 落ちる	ふたを開けるタイミングや室温などにより、つゆが枠などに落ちることがありますのでふき取ってください。●温度センサー(2ヶ所)・内釜の外面に異物が付いていませんか?
予約	すぐ炊飯を始めた 予約時刻に炊けない 予約できない	 ● 1 ~ 2 時間以内の予約は、すぐに炊飯を始めます。 ● 午前と午後を間違えていませんか?時計は 24 時間表示です。 ● 現在時刻が違っていませんか?リチウム電池が消耗していませんか?(24ページ) ● 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが 10 分ほど遅れる場合があります。 ● 予約をセットしたときに、内釜は入っていましたか? ● 予約のセットを忘れたり、最後に炊飯キーを押し忘れていませんか?
操作・	ふたが閉まりにくい ふたが閉まらない	●内ぶたは確実に付いていますか?付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないとふたは閉まりません。(22ページ)●フックボタンのすきまや枠などに異物が入っていませんか?(22ページ)
表示	キー操作ができない	●電源プラグは差し込んでありますか?内釜はセットされていますか?●表示部に「C10」や「F01」などの表示が出ていませんか? (26ページ)●〈パン発酵〉などの調理コースが選択されているときに、予約キーを押しても受け付けません。
	使用中に ランプが消えている	●使用中に内釜を取り出すと、電源が切れます。 ●誤って切キーを押したり、長時間の停電があると電源が切れます。
	保温経過時間が点滅する	● 長時間保温しすぎのお知らせです。保温を中止してください。(11 ページ)
	《リチウム電池の消耗》 表示が消えた 0:00 で点滅する	●本体内部に固定されているリチウム電池が切れています。 電源プラグを差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、通常通り に使えます。予約炊飯のときは毎回、現在時刻を合わせてください。電源 プラグを差し込んでいる間は、時計が動きます。 電池の取り替えは、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料) 電池は本体内部に固定されており、お客様自身では交換できません。 本体を分解しないでください。

こ	んなとき	▶ 原因 / お調べいただくこと (参照ページ)
調理	調理時間が長い 設定時間が減らない	● 設定時間は調理温度になってからの時間です。温度が上がるまでの時間の 分、実際に調理にかかる時間は設定時間よりも長くなります。
	うまくできない	 ● 材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。作りかたを確認したり、調理時間を変えてください。 ● 次の場合はうまくできないことがあります。 ふたが確実に閉まっていない、蒸気がもれている(24ページ)、 温度センサー(2ヶ所)に異物が付いている、内釜が変形している、でき上がったものを内釜に入れたままにした、停電があった(26ページ)
その	使用中に音がする	●「ブーン」はファンの回転音、「ジー」は通電音、「シュー」は蒸気音です。 (故障ではありません)
他	プラスチックなどの においがする	●使い始めはにおうことがありますが、ご使用とともに少なくなります。→ 気になるときは、煮沸クリーニングをしてください。(22 ページ)
	コードが 巻き込まれない	●コードのねじれを直し、少し引いてから戻すと巻き込まれます。
		● ご使用にともない、内釜の外面の塗装が傷付いたり、汚れたりすることが ありますが、炊飯や保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
	電源プラグを抜き差し したときに光が出る	●本体内部の電気部品に電気が流れるためです。故障ではありません。
	炊飯中・調理中に ブレーカーが落ちた	●他の電気製品と同時に使用すると、定格を超えてブレーカーが働くことが あります。単独のコンセントをお使いください。

次の場合は、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。(27ページ)

- 誤って内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。
- 誤って内釜・内ぶたを落としたり、ぶつけたりして変形・破損したとき。

■保温設定の変更のしかた

ご飯の温度がぬるい場合やにおいがする場合は23ページを確認したうえ、下記に従って保温設定を変 更してください。

1 電源プラグを差し込む

保温をしている場合は、切キーを押してくだ さい。

2 コースキーを "2 秒以上" 押す

3 分キーを押して、設定を変える

∦ ⋛ 保温温度が高めの設定になります。 時キーを押すと工場出荷時の設定 🐰 ╏ に戻ります。

4 切キーを押すと完了

時計表示に戻ります。

※においがした場合は必ず煮沸クリーニングをして、お手入れしてからご使用ください。(22ページ) 上記に従って保温設定を変更しても改善しない場合は、東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。(27ページ)

エラー表示

切キーを押して電源プラグをコンセントから抜き、 下記に従って処置を行ってください。

エラー表示	▶ お調べいただくこと / 処置のしかた	表示の解除
[[[[]	◆本体底部の吸・排気口のほこりを取り除いてください。●紙や布などのやわらかいものの上など、吸・排気口をふさぐような場所で使わないでください。	処置後、電源プラグ を差し込み 切 _{®類} を押す
	■温度センサーや内釜の底に付いているご飯粒などの異物を取り除いてください。●水の量が多くありませんか?(水を少なくしてください)	(エラー表示解除) ・
[14	●電源が 200V 用コンセントではありませんか? →電源ブラグを 100V 用コンセントに差し込んでください。	庫内・内釜・内ぶたを人 肌程度まで冷ましてから 再開してください。
F01 ~ F 13	● 故障の表示です。→お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	

停電したとき

停電復帰後、再び炊飯や保温を続けます。

ただし、うまく炊けなかったり、電源が切れたり、予約の炊き上がりが遅れたりすることがあります。 途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。

仕様

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

形名		RC-10RH	RC-18RH
種類		ジャー炊飯器	(保温機能付き)
電源		交流 100V 5	50-60Hz 共用
消費電力	(炊飯)	1100W	1300W
消費電力	(保温)	平均 17.9W	平均 24.0W
	幅	26.7cm	29.7cm
外形寸法	奥行	34.5cm	37.8cm
高さ		20.0cm	23.1cm
本体質量		3.7kg	4.6kg
コードの長さ		1.0m	1.0m

形名	RC-10RH	RC-18RH
方式	Il	-
最大炊飯容量	1.OL	1.8L
区分名	В	D
蒸発水量	46.9g	50.0g
年間消費電力量	94.2kWh/年	144kWh/年
1回当たりの 炊飯時消費電力量	186Wh	236Wh
1 時間当たりの 保温時消費電力量	17.9Wh	24.0Wh
1 時間当たりの 予約時消費電力量	0.91Wh	0.91Wh
1 時間当たりの 待機時消費電力量	0.75Wh	0.75Wh

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器 | の測定方法による数値です。(区分名も同 法に基づいています)
- 蒸発水量は 1回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するた めに用いる数値です。
- 1回当たりの炊飯時消費電力量は白米・ふつうコース、1時間当たりの保温時消費電力量は工場出荷時の 保温設定での電力量です。(1.0L タイプ: 米 450g、水 590g / 1.8L タイプ: 米 600g、水 786g)
- ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度な どによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

保証書 (一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から本体 は1年間、内釜内面フッ素樹脂加 工は3年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- ■補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

● 23 ~ 26 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

唐红	お買い上げ日		年	月	日
便利 メモ	お買い上げ店名	電話	()	

長年ご使用の 保温釜の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



ありませんか。 電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり

- こんな症状は
- は取り除いてく ださい。
- ■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。 本体からこげくさいにおいがする。

 - ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
 - ●内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。 ● 炊飯中·調理中、底部のファンが回っていない。
 - その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

東芝IH保温釜保証書

持込修理

形	形名 RC-10RH, RC-18RH							
★ お	お 名 前	=						
客様	で 〒 □□□- -□□□□							
	電 市外 市内 番号 呼話							
保証期間	本体1年 内釜内面フッ素樹脂加工3年 ★お買い上げ日 日から							
★ご販売店	住所·店名電話							

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件 のもとにおいて無料修理をお約束するもの です。したがってこの保証書によって保証 書を発行している者 (保証責任者)、および それ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容 にそった正しいで使用のもとで、保証期間中に故障し た場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせてい ただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使 用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取 りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再 発行しませんので紛失しないように大切に保管してく ださい。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故 障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
 - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使 用された場合の故障、損傷。
 - (ト)ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ) 下記の使いかたをした場合の内釜内面フッ素 樹脂加丁のふくれ、はがれなど。
 - ・金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
 - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロ ンたわしなどを使用した場合。
 - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレ ンザーを使った場合。
 - ・内釜の中で酢を使った場合。
 - ・白米以外(みそ汁、カレー汁などの汁物や 炊込みご飯など)の保温をした場合。
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
 - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出 がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご 相談センターへご相談ください。

修理 メモ 修理年月日	修理内容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後 の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がござい ますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホ-ムアプライアンス株式会社

リビング機器事業部